

400 ALARM

Bruksanvisning

Käyttöohje

Brugervejledning

User Manual

Gratulerar till ditt nya DEFA billarm!

Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA Auto Security billarm garanterad en kvalitetsprodukt med lång livslängd. Kvalitetskontroll står överst på vår lista, både när det gäller utveckling och produktion. Genom att läsa bruksanvisningen gör du dig bekant med funktionerna i ditt DEFA Auto Security billarm.

Modellvarianter

- 400-G Larm utan startspärr, med skalskydd och glaskrossdetektor
 401-G Larm med 1-krets startspärr, med skalskydd och glaskrossdetektor

Larmet kan även utrustas med följande tillägsutrustning: Mikrovågsdetektor detekterar rörelser i bilens kupé. Backup Alarm sirén med inbyggt batteri och chocksensör. Nivådetektor detekterar om bilen hissas upp eller bogseras iväg.

M = Mikrovågsdetektor, G = Glaskrossdetektor, BA = Backup Alarm, MS = Nivådetektor

Så här använder Ni ert DEFA Auto Security billarm

Larmet betjänas med bilens originalfjärrkontroll. När bilens originalfjärrkontroll används för att låsa bilen kommer larmet att slås PÅ. Vid upplåsning av bilen med originalfjärrkontrollen slås larmet AV.

OBS! Upplåsning med hjälp av nyckeln i dörrlåsen slår inte av larmet!
 För denna larmmodell finns inga DEFA fjärrkontroller.

Slå PÅ larmet (aktivering)

Använd bilens originalfjärrkontroll för att låsa bilen, larmet kommer då att slås PÅ. Bilens blinklyktor blinkar en gång som bekräftelse på att larmet är på. Lysdioden lyser under 20 sekunder innan den börjar blinka. Detta bekräftar att larmet och glaskross- eller mikrovågsdetektor är PÅ.

Tillfällig bortkoppling av detektor

Du kan också slå PÅ larmet utan att aktivera detektorerna som registrerar rörelser i kupén, slag mot rutor och dyl. Detta kan vara nödvändigt när du t.ex. lämnar hunden kvar i bilen. Slå PÅ och AV tändningen inom 2 sekunder. Kliv ur bilen och aktivera larmet. Lysdioden kommer att börja blinka med en gång. Bilens blinkerslampor lyser lite längre en normalt (ca 1 sek.). Efter avaktivering och om tändningen har varit tillslagen i mer än 2 sekunder kommer detektorerna åter vara aktiva, nästa gång larmet aktiveras.



Slå AV larmet (avaktivering)

Använd bilens originalfjärrkontroll för att låsa upp bilen, larmet kommer då att slås AV. Bilens blinklyktor blinkar två gånger som bekräftelse på att larmet slagits AV. Lysdioden slutar att blinka. Om larmet har utlöst medan du varit borta blinkar bilens blinklyktor 5 gånger och sirenen ger ifrån sig 5 "klick" när systemet slås AV. Lysdioden blinkar för att ange vilken sensor som har utlöst larmet (se tabell på sidan 9). I vissa bilar nyttjas endast bilens originala indikering i blinklyktor för AV/PÅ, en sekvens som kan vara olik det som beskrivs ovan.

Nödurkoppling

Om fjärrkontrollen inte fungerar, eller om den gått förlorad, slår du AV larmet på följande sätt:

- A. Tag fram ditt PIN-kodkort. Där finns din PIN- kod angiven (5 siffror).
- B. Följ proceduren på PIN-kortet.

OBS! Gör du fel kan du starta om proceduren på nytt (från punkt 3) ett obegränsat antal gånger.

OBS! Kom ihåg att förvara ditt PIN-kodkort i säkert förvar, inte i bilen!

Your Emergency Code is:

DEFA 400 - G
S/N: 1234567
PIN-Code: x-x-x-x

1. Lås upp bilen och öppna dörren. Larmet utlöses!
2. Slå PA och AV tändningen 5 gånger i snabb följd. Lysdioden blinkar snabbt. Tändningen är nu AV.
3. Slå på tändningen. Låt lysdioden blinka det antal gånger som motsvarar det första siffran i PIN-koden. Slå AV tändningen.
4. Slå PA tändningen igen och försätt med pkt. 3 för de övriga siffrorna i PIN-kod. Vid korrekt inmatad PIN-kod avaktiveras larmet. Vid fel inmatad PIN-kod, börja om från punkt 3. Starta bilen direkt efter rätt inmatad PIN-kod.

Funktionstest av larmet

Larmet bör funktionstestas med jämna mellanrum för att kontrollera att alla funktioner fungerar som de skall.

Procedur för funktionstest:

- Slå PÅ tändningen.
- Öppna en dörr i taget och kontrollera att lysdioden blinkar snabbt.
- Öppna bakluckan och kontrollera att lysdioden blinkar snabbt.
- Öppna motorhuv och kontrollera att lysdioden blinkar snabbt.
- Slå AV tändningen.
- Kliv ur bilen och lås med bilens fjärrkontroll.
- Knacka försiktigt på vindrutan med ett mynt, nyckel eller dylikt.
- Kontrollera att glaskrossdetektorn utlöser tre kvittens i blinkljus och sirén.
- Slå AV larmet.

Om något fel uppdagas bör monteringsverkstad uppsökas snarast möjligt för åtgärd.

Automatiska funktioner

Återaktivering:

Om du slår AV larmet, men inte öppnar dörr, motorhuv eller baklucka inom 60 sek, slås larmet PÅ igen.

Öppen-dörr-indikator:

Om dörr, motorhuv eller baklucka öppnas när tändningen är tillslagen, blinkar lysdioden snabbt i 10 sekunder för att varna dig. Sker detta under körning, kan det tyda på en defekt eller feljusterad kontakt på dörr, motorhuv eller baklucka.

Automatisk aktivering:

Larmet kan programmeras till att slå PÅ automatiskt 12 sekunder efter det att tändningen slagits AV och sista dörren stängts. Denna funktion är inte aktiverad som standardinställning. Önskar du denna funktion omprogrammerad skall du kontakta en auktoriserad installatör.

Ytterligare funktioner

Larmljud: Det finns 6 olika larmljud att välja mellan. Kontakta din återförsäljare.

Pager: Personsökaranlutning. Kräver tilläggsutrustning. Kontakta din återförsäljare.

Vad har utlöst larmet?

Lysdioden informerar genom en viss blinksekvens om vad som har utlöst larmet.

Larm utlöst av:	Antal blinkningar:
Tilläggsdetektor 1 (nivådetektor)	2
Öppnad dörr	3
Öppnad motorhuv	4
Öppnad baklucka	5
Tändning påslagen	6
Extra larmslinga för tillbehör	7
Mikrovågsdetektor	8
Glaskrossdetektor	9
Tilläggsdetektor 2	10

OBS! Blinksekvensen upphör när larmet eller tändningen slås PÅ.

Godkännanden

- Mikrovågsdetektor är CE-märkt i enlighet med EU-direktiv 99/5
- Hela systemet är CE-märkt.
- Hela systemet är e11-märkt i enl. med EU-direktiv 95/56
- Hela systemet är VAT- och FG-certifierat.
- Hela systemet är SSF-provat och certifierat av SBSC enligt TFFN 801 (400-G) eller BRK 25:4-91 (401-G)



Distributor Finland

OY KAHA AB

PI 117

FIN-01511 VANTAA

FINLAND

Distributor Sweden

KG Knutsson AB

S-191 81 SOLLENTUNA

SVERIGE

Distributor Norway

AS Sørensen og Balchen

PB 134, HOLMLIA

N-1203 OSLO

NORGE

Distributor Denmark

F. Bülow & Co. Aps

BALDESBUEEN 37-39

DK-2640 HEDEHUSENE

DANMARK