

800 ALARM

Bruksanvisning

Käyttöohje

Brugervejledning

User Manual

Gratulerar till ditt nya DEFA BILLARM!

Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA Auto Security billarm garanterad en kvalitetsprodukt med lång livslängd. Kvalitetskontroll står överst på vår lista, både när det gäller utveckling och produktion. Genom att läsa bruksanvisningen gör du dig bekant med funktionerna i ditt DEFA Auto Security billarm.

Modellvarianter

820X-G: Larm utan startspärr, med skalskydd och glaskrossdetektor

822X-G: Larm med 2-krets startspärr, med skalskydd och glaskrossdetektor

823X-G: Larm med 3-krets startspärr (stöldsnydd), med skalskydd och glaskrossdetektor

Larmet kan även utrustas med följande tillägsutrustning:

Mikrovågsdetektor, detekterar rörelser i bilens kupé. Nivådetektor, detekterar om bilen hissas upp eller bogseras iväg. Backup Alarm, sirén med inbyggt batteri och chocksensor.

M = Mikrovågsdetektor, G = Glaskrossdetektor, BA = Backup Alarm, MS = Nivådetektor, Immob. = 3-krets startspärmodul.

Så här använder Ni ert DEFA Auto Security billarm

Du styr ditt DEFA Auto Security billarm med de två knapparna (A och B) på fjärrkontrollen. Det är lätt att skilja dem från varandra, A-knappen har en tydlig upphöjning. Kort tryck betyder ett tryck i maximalt 1 sekund. Långt tryck betyder ett tryck i minimum 2 sekunder.



Slå PÅ larmet (aktivering)

Kort tryck på knapp A. Bilens blinklyktor blinkar en gång, vilket bekräftar att larmet är PÅ. Lysdioden lyser under 20 sekunder innan den börjar blinka. Detta bekräftar att larmet och glaskross-/mikrovågsdetektor är PÅ.

Tillfällig bortkoppling av detektorer

Du kan också slå PÅ larmet utan att aktivera detektorerna som registrerar rörelser i kupén, slag mot rutor och dyl. Detta kan vara nödvändigt när du t.ex. lämnar hunden kvar i bilen.

Slå PÅ och AV tändningen inom 2 sekunder. Kliv ur bilen och aktivera larmet. Lysdioden kommer att börja blinka med en gång. Bilens blinkerslampor lyser lite längre en normalt (ca 1 sek.). Efter avaktivering och om tändningen har varit tillslagen i mer än 2 sekunder kommer detektorerna åter vara aktiva, nästa gång larmet aktiveras.

Slå AV larmet (avaktivering)

Kort tryck på knapp B. Bilens blinklyktor blinkar två gånger som bekräftelse på att larmet slagits AV. Lysdioden slutar blinka. Om larmet har utlösts medan du varit borta blinkar bilens blinklyktor 5 gånger, och sirenen ger ifrån sig 5 korta "klick". Lysdioden indikerar samtidigt vilken detektor som har utlöst larmet (se sid. 10).

Nödurkoppling

Om fjärrkontrollen inte fungerar, eller om den gått förlorad, slår du AV larmet på följande sätt:

- Tag fram ditt PIN-kodkort. Där finns din PIN-kod angiven (5 siffror).
- Följ proceduren på PIN-kortet.

OBS!

Gör du fel kan du starta om proceduren på nytt (från punkt 3) ett obegränsat antal gånger.

Kom ihåg att förvara ditt PIN-kodkort i säkert förvar, inte i bilen!

Your Emergency Code is:

DEFA 800 - G
S/N: 1234567
PIN-code: x-x-x-x

- Lås upp bilen och öppna dörren.
Larmet utlöses!
- Slå PÅ och AV tändningen 5 gånger i snabb följd.
Lysdioden blinkar snabbt. Tändningen är nu AV.
- Slå på tändningen. Låt lysdioden blinka det antal gånger som motsvarar det första siffran i PIN-koden.
Slå AV tändningen.
- Slå PÅ tändningen igen och försätt med pkt. 3 för de övriga siffrorna i PIN-kod. Vid korrekt inmatad PIN-kod avaktiveras larmet. Vid fel inmatad PIN-kod, börja om från punkt 3.
Starta bilen direkt efter rätt inmatad PIN-kod.

Batteribyte i fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen för ditt DEFAAuto Security billarm har 1 stk. 3V-batterier av typ CR 1632. Batterierna kan köpas hos bl.a. bilhandeln, billarmsspecialister, biltillbehörsfirmor eller ur- och fotoaffärer. Återlämna dina gamla batterier till inköpstället.

Tag bort nyckelringen innan du skruvar ur den lilla skruven på fjärrkontrollens undersida. Dela fjärrkontrollen försiktigt genom att sticka ett tunt, platt föremål i springan vid nyckelfästet. Byt ut det gamla batteriet mot det nya, se därvid till att pluspolen på batteriet är vänt uppåt mot metallbygeln. Kläm ihop fjärrkontrollens över- och underdel samt skruva tillbaks skruven.

Batteriets livslängd är normalt 1 år.



Inkodning av fjärrkontroller --- För mer information, kontakta din DEFA-återförsäljare

- A. Kort tryck på knapp B för att slå AV larmet och ev. startspärmodul.
Nödurkoppling kan också användas.
- B. Slå PÅ och AV tändningen 5 gånger i en följd. Lysdioden blinkar snabbt.
- C. Slå PÅ tändningen. Låt lysdioden blinka de antal gånger som motsvarar den första siffran i PIN-koden, slå AV tändningen (lysdioden slutar att blinka).
- D. Slå PÅ tändningen igen och upprepa proceduren tills du kommit igenom alla siffrorna i PIN-koden.
- E. Lysdioden blinkar snabbt. Om du gjort fel kan du starta från "C" med den första siffran i PIN-koden.
- F. Slå PÅ tändningen igen och tryck samtidigt in knapparna A och B på de fjärrkontroller som skall inkodas (en fjärrkontroll i taget). Håll in knapparna tills du fått både ljus- och ljudkvittring.
- G. Slå AV tändningen när alla fjärrkontrollerna är inkodade.

OBS!

Vid inkodning av fjärrkontroller avkodas alla äldre inkodade fjärrkontroller. Maximalt 4 fjärrkontroller kan kodas in.

Funktionstest av larmet

Larmet bör funktionstestas med jämna mellanrum för att kontrollera att alla funktioner fungerar som de skall.

Procedur för funktionstest:

- Slå PÅ tändningen.
- Öppna en dörr i taget och kontrollera att lysdioden blinkar snabbt.
- Öppna bakluckan och kontrollera att lysdioden blinkar snabbt.
- Öppna motorhuvn och kontrollera att lysdioden blinkar snabbt.
- Slå AV tändningen.
- Kliv ur bilen och slå PÅ larmet.
- Knacka försiktigt på vindrutan med ett mynt, nyckel eller dylikt.
- Kontrollera att glaskrossdetektorn utlöser tre kvittens i blinkljus och sirén.
- Slå AV larmet.

Om något fel uppdagas bör monteringsverkstad uppsökas snarast möjligt för åtgärd.

Panikfunktion

För att slå PÅ panikfunktionen, tryck in knapparna A och B, och håll dem intryckta samtidigt. Bilens blinklyktor och larmsirenen ljuder så länge du håller knapparna intryckta (standardinställning).

Automatiska funktioner

Återaktivering

Om du slår AV larmet, men inte öppnar dörr, motorhuv eller baklucka inom 60 sek, slås larmet PÅ igen och låser även centrallåset om det är anslutet.

Öppen-dörr-indikator

Om dörr, motorhuv eller baklucka öppnas när tändningen är tillslagen, blinkar lysdioden snabbt i 10 sekunder för att varna dig. Sker detta under körning, kan det tyda på en defekt eller feljusterad kontakt på dörr, motorhuv eller baklucka.

Automatisk aktivering

Larmet kan programmeras till att slå PÅ automatiskt 12 sekunder efter det att tändningen slagits AV och sista dörren stängts. Denna funktion är inte aktiverad som standardinställning. Funktionen skall alltid aktiveras på bilar utan centrallås. Önskar du denna funktion omprogrammerad, kontakta din DEFA-återförsäljare.

Automatisk aktivering av stöldskydd

På larmmodeller med startspärmodul aktiveras startspärmodulen 50 sekunder efter att tändningen har fränslagits och en dörr öppnats. Öppnas ingen dörr, aktiveras inte startspärmodulen. Startspärmodulen avaktiveras när du slår AV larmet. Om bilen inte startas inom 50 sekunder efter att dörren öppnats aktiveras startspärmodulen på nytt. När larmet är avstängt och startspärmodulen är på blinkar lysdioden dubbelt så snabbt.

Innerbelysningsautomatik

När larmet slås AV, tänds kupébelysningen i 30 sek. eller tills tändningen slås PÅ (om bilens egen styrelektronik så tillåter).

Vad har utlöst larmet?

Larm utlöst av:	Antal blinkningar:
Tilläggsdetektor 1 (nivådetektor)	2
Öppnad dörr	3
Öppnad motorhuv	4
Öppnad baklucka	5
Tändning påslagen	6
Extra larmslinga för tillbehör	7
Mikrovågsdetektor	8
Glaskrossdetektor	9
Tilläggsdetektor 2	10

OBS! Blinksekvensen upphör när larmet eller tändningen slås PÅ.

Ytterligare funktioner

Larmljud: Det finns 6 olika larmljudtyper att välja mellan.

GSM-modul: Vidarebefordrar utlöst larm som ett SMS till din mobiltelefon. Kräver tilläggsutrustning.

Kanal 1: Fjärrstyrning av elektrisk styrd baklucka.

Kanal 2: Fjärrstyrning av elektrisk styrd tanklucka.

Kanal 3: Fjärrstyrning av bilvärmesystem.

Komfortlåsning: Vid aktivering av larmet med fjärrkontrollen kan även elektriska fönsterhissar stängas.

Taklucka: Fjärrstyrd öppning/stängning av elektrisk taklucka.

Fönster: Fjärrstyrd öppning/stängning av elektriska fönsterhissar.

En del av dessa funktioner kräver tilläggsutrustning eller omprogrammering, kontakta din DEFA-återförsäljare.

Godkännanden

- Radiosändare (fjärrkontroll) är CE-märkt enligt EU-direktiv 99/5.
- Radiomottagare (centralenhet) är CE-märkt enligt EU-direktiv 99/5.
- Mikrovågsdetektor är CE-märkt enligt EU-direktiv 99/5.
- Hela systemet är CE-märkt.
- Hele systemet är e11 märkt enligt EU-direktiv 95/56.
- Hela systemet är VAT- och FG-certifierat.
- Hela systemet är SSF-provat och certifierat av SBSC enligt TFFN 801 och TFFN 901.



Distributor Finland

OY KAHA AB

PI 117

FIN-01511 VANTAA

FINLAND

Distributor Sweden

KG Knutsson AB

S-191 81 SOLLENTUNA

SVERIGE

Distributor Norway

AS Sørensen og Balchen

PB 134, HOLMLIA

N-1203 OSLO

NORGE

Distributor Denmark

F. Bülow & Co. Aps

BALDESBUEN 37-39

DK-2640 HEDEHUSENE

DANMARK