

## Programmering av fjärrkontroller till DEFA 800 serien.

Vid inkodning av nya fjärrkontroller måste den speciella kod (PIN-kod) som gäller för larmet vara känd.

Koden är noterad på PIN-kodkortet som medföljer systemet. Kodkortet är användarens personliga egendom och skall skyddas mot otillbörlig kopiering av koden.

Vid inkodning av nya fjärrkontroller raderas alla gamla fjärrkontroller. Följaktligen måste alla nya fjärrkontroller som skall användas läggas in samtidigt.

1. Slå PÅ och AV tändningen 5 gånger. Lysdioden blinkar snabbt.
2. Tändning på. Låt lysdioden blinka lika många gånger som den första siffran i PIN-koden. Slå AV tändningen.  
Lysdioden slocknar när tändning slås AV
3. Gör om föregående punkt 4 gånger för de övriga siffrorna i PIN-koden. Lysdioden blinkar snabbt när tändningen slås AV den 5 gången.
4. Slå PÅ tändningen. Ingen reaktion. Lysdioden är släckt.
5. Långt tryck på A- och B-knappen samtidigt. Gör om för alla fjärrkontroller som skall programmeras. 1 kvittering i blinkljus och siren för varje godkänd fjärrkontroll.



Vallgatan 2  
242 31 Hörby  
0415 10103, 10107  
<http://www.klelektronik.se>  
[info@klelektronik.se](mailto:info@klelektronik.se)