

# Programmera in nycklar till DEFA 500X larm

Version A.

A versionen är märkt: Centralenhet A620xxxxxx-A

1. Slå på tändningen.
2. Tryck inom 10 sekunder in A-knappen på den tidigare in programmerade fjärrkontrollen under minst två sekunder. Larmet kvitterar med en blinkning i dioden. Tryck därefter tre korta tryck på A-knappen. Larmet kvitterar med info ljud och ljus för varje tryck. Bekräfta vald funktion med ett kort tryck på B-knappen. Larmet kvitterar med tre info ljud och ljus.
3. Tryck in nödkoden på fjärrkontrollen på fjärrkontroll. När rätt nödkod tryckts in kvitterar larmet med tre info och ljus. Först nu är larmet klart för kodning av nya fjärrkontroller.
4. Tryck kort på A-knappen på **alla** fjärrkontroller som skall koda in.
5. Om något går fel under programmering kan den istället göras via sirenen, börja om från punkt 1. men använd sirenens A- och B-knappar. Här finns inte tidsbegränsningen på 10 sekunder.

**Om man använt nödkods proceduren och larmet är tillfälligt spärrat (dioden blinkar var 4:e sekund) och ingen fjärrkontroll finns skall följande procedur följas.**

1. Slå på tändning.
2. Tryck in nödkoden på sirenen (kvitterar varje tryck). När rätt kod tryckts in kvitterar larmet med ljud och ljus. Tryck in A-knappen under minst två sekunder. Larmet kvitterar med ljud och ljus. Tryck därefter tre korta tryck på A-knappen och bekräfta med ett kort tryck på B-knappen. Tryck in nödkoden på sirenens A- och B-knappar. Larmet är nu klart att koda med nya fjärrkontroller.
3. Tryck kort på A-knappen på **alla** fjärrkontroller som skall koda in. När de nya fjärrkontrollerna är programmerade avslutas proceduren med att tändningen slås av. Larmet har nu fått nya fjärrkontroller.

**KL elektronik**

**Vallgatan 2**

**242 31 Hörby**

<http://www.klelektronik.se>

**0415 101 07**